

RexXer EVO „User“ Kurzanleitung



1. Schließen Sie das serielle Schnittstellenkabel an den OBD-Stecker Ihres Motorrades.

ACHTUNG: Falls Sie ein Schnittstellenkabel mit zusätzlicher, roter Krokodilklemme verwenden (z.B.: ZU-RV09E), verbinden Sie dies bitte zusätzlich mit dem Pluspol Ihrer Batterie.

2. Wählen Sie die Menügruppe „Tuning“.

3. Wählen Sie die entsprechende Fahrzeugmarke und ihr Modell aus. (Falls Ihr Fahrzeugmodell nicht aufgeführt sein sollte, wählen Sie ein anderes der gleichen Marke aus und der RexXer EVO sucht selbst nach der benötigten Firmware zur Kommunikation mit der ECU!)

4. Klicken Sie auf „Ja“ bei der Frage „Original Datei fehlt. Mit dem Lesen beginnen?“ und folgen Sie den Anweisungen des Menüs.



5. Nach erfolgreichem Auslesen trennen Sie die Verbindung zum seriellen Anschlusskabel.

6. Installieren Sie die auf dem USB Stick befindliche Verbindungssoftware und verbinden Sie den RexXer EVO anschließend mittels USB-Kabel mit Ihrem Computer.

7. Wählen Sie die passende Spracheinstellung in der Software aus.

8. Über den Menüpunkt „Daten Download“ können Sie das ausgelesene Original-Mapping auf Ihrem Computer sichern.

9. Senden Sie das Original-Mapping anschließend per Email an Ihren Händler. Bitte teilen Sie hierbei exakt mit, welche Tuning-Maßnahmen bisher erfolgt sind (Auspuffanlage, Luftfilter, etc.).

10. Sobald Sie die bestellte Tuning-Datei per Email zurück erhalten haben, speichern Sie diese auf Ihrem Computer.

11. Öffnen Sie das RexXer EVO Software Menü „Daten laden“ und wählen Sie die zuvor abgespeicherte Tuning-Datei aus.

12. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, trennen Sie den RexXer EVO vom USB-Kabel.

13. Verbinden Sie erneut den RexXer EVO mittels des seriellen Schnittstellenkabels mit Ihrem Fahrzeug und wählen Sie im Touchscreen-Menü den Menüpunkt „Tuning“ aus.

14. Klicken Sie auf „Ja“ bei der Frage „Wollen Sie die Datei schreiben?“.

15. Wählen Sie das gewünschte Tuning-Mapping über das Touchscreen-Menü aus und spielen Sie es unter Einhaltung der Menü-Anweisungen auf Ihre ECU.

RexXer EVO „User“ Kurzanleitung



Nach dem erfolgreichen Aufspielen des Tuning-Mapping ist es notwendig, eine TPS-Reset und eine Rückstellung der Sensor Parameter durchzuführen. Bei neuen Fahrzeugmodellen, welche über Ride-by-Wire etc. verfügen, müssen Sie zusätzlich noch das Ride by Wire über die Servicefunktion APS-Reset zurücksetzen. Die Servicefunktionen finden Sie im Menü Diagnose/Fahrzeugliste. Wählen Sie die entsprechende Fahrzeugmarke und ihr Modell aus. (Falls Ihr Fahrzeugmodell nicht aufgeführt sein sollte, wählen Sie ein anderes der gleichen Marke aus und der RexXer EVO sucht selbst nach der benötigten Firmware zur Kommunikation mit der ECU!)

Wir empfehlen immer alle im Servicemenü verfügbaren Rückstellungen auszuführen! Zusätzlich empfehlen wir, das Motorrad danach für ca. 15 Minuten im Stand laufen zu lassen, ohne Gas zu geben! Dadurch werden die im Steuergerät hinterlegten Werte der Sensoren etc. neu angelernt.

Lieferumfang

- RexXer EVO „User“
- USB 2.0 Verbindungskabel, Typ A-Mini B (5pin) zum Verbinden des RexXers mit Ihrem Computer.
- Serielles OBD Schnittstellenkabel Standard zum Verbinden des RexXers mit Ihrem Fahrzeug.
- RexXer- USB Stick (hierauf finden Sie die notwendige Verbindungssoftware, sowie Benutzerhandbuch etc.)

...fertig!!



Bei Verwendung der RexXer-Produkte erlischt die allgemeine Betriebserlaubnis und damit der Versicherungsschutz, das Fahrzeug darf nicht mehr auf öffentlichen Straßen verwendet werden!